

## תוספת שבת-הוראות הפעלה לנוחיותכם:

מסך ראשי

שורה עליונה:

צד ימין- שעה ותאריך מתחלפים, צד שמאל-תצוגת חיווי קור- P1 -קור מינימלי P9-קור מקסימלי.

שורה תחתונה:

צד ימין-מצב הפיקוד "שבת"/"חול", צד שמאל-מצב אוטומט ("אוטו")/"ידני" במצב אוטומט – מעבר אוטומטי למצב שבת לפי לוח שנה עברי בערב שבת וחג וחזרה למצב חול במוצאי שבת וחג.

במצב "ידני" – המעבר למצב שבת או חול הינו ע"י לחיצה על ה OK לפי ההוראות שלהלן.

### לחיצה רצופה על 2

החיצים יחד

למשך 6 שניות ברצף, הפיקוד נכנס למצב "הגדרות":

המעבר בהגדרות

מתבצע ע"י החיצים.

1. שפה

2. זמני מצב שבת –

(בחירת שעת כניסת

וציאת שבת וחג

לתוכנית

ה"אוטומטית")

3. עדכון שעה ותאריך

4. יו"ט שני – יו"ט שני

של גלויות לתושבי

חול, (כל זמני

המועדים לתושבי א"י

מעודכנים באופן

אוטומטי)

5. הגדרות טכנאי –

(לא לשימוש לקוח)

6. גרסאות – גרסת

תוכנה וחומרה עדכנית.

לפיקוד שברשותכם.

7. יציאה –חזרה

למסך ראשי.

לחיצה על לחצן OK

בכל אחד מהתפריטים

פותחת את ההגדרה

שנבחרה וע"י החיצים

בוחרים את הרצוי

לחיצה נוספת על ה

OK קובעת את הנתון

שנבחר.



### לחיצה על ה OK -

במשך 6 שניות ברצף, מחליף ממצב "אוטומט" למצב "ידני"

, וכן להיפך. במידה

והפיקוד נמצא על מצב

"ידני" – כניסה למצב

"שבת", וכן החזרה

למצב "חול"

במצב "חול – ידני",

לחיצה על OK למשך

חצי שניה (ניתן לעזוב

ברגע שנדלקת נורת

חיווי אדומה) מכניסה

את הפיקוד למצב

"שבת – ידני".

במצב "שבת – ידני",

לחיצה על OK למשך

חצי שניה, מוציאה את

הפיקוד למצב "חול –

ידני".

### אזהרה!

בשבת שלא נמצאים בבית

הפיקוד "חייב" להיות על

מצב "חול" – ידני, אי

מעבר למצב זה עלולה לגרום

להקפאת המוצרים במוצאי

שבת וחג.

מוקד שירות והזמנות:

0722-756-800

