

הוראות הפעלה ראשוניות למודם סלולרי

LTE – 4G

אור אדום – אין קליטה
 אור ירוק – קליטה G3
 אור תכלת – קליטה G4



לידיעה
 המוצר אינו עובד על
 תדר דור 4 באופן מלא


ראשית יש לבצע התקנה של המודם
 מחשב שלי – כונן תקליטורים – לבחור את הכונן של המודם – לבצע התקנה

הגדרות

לאחר סיום ההתקנה
 יופיע מסך ניהול המודם:

Connect הפעלה

חיווי
 קליטה



disconnect ניתוק

חיווי
 חיבור

חיווי
 רשת

לידיעה

המודם מאפשר גלישה גם דרך חיבור ישיר וגם באמצעות חיבור WIFI

[הסיסמה לחיבור אלחוטי מופיע בגב המכשיר ולרוב היא 1234567890]

בהגדרות ברירת המחדל המודם עובר על רשת אלחוטית לשינוי שיטת החיבור

במסך ההגדרות להיכנס ל mode ניתן לשנות את החיבור ל DONGLE MODE ואז ללחוץ ok לשמירת ההגדרות

ללא הגדרות אלו לא תוכלו ללחוץ על הפעלת המודם

הגדרות APN

במידה ונצרכים להגדיר נקודת גישה

להיכנס להגדרות – network - יש לבחור בהוספה new – בשדה name - לרשום netoweb כנל בשדה apn ואז לשמור את ההגדרות

