

מדריך למשתמש

ZTE נייד

MF79U




יוסי תקשורת
פתרונות תקשורת מתקדמים

חיבור ראשוני:


1. חיבור ישיר

ראשית כל, יש לחבר את ההתקן למחשב דרך כניסת USB. היכנסו למחשב זה לחצו פעמיים על הסמל הכחול של הנתסטיק:



תופיע לכם הודעה, לחצו על כן.



יפתח לכם הדפדפן ותראו את חלון הכניסה למערכת של הנתסטיק:



עליכם להזין את הסיסמא שמופיעה על הסטיק או על המדבקה שתחת המכסה.



מבנה וחלקים:



- 1. מכסה חיבור
- 2. מכסה קדמי
- 3. נוריות חיווי
- 4. כפתור שיחזור הגדרות
- 5. חריץ כניסת כרטיס סים
- 6. חריץ לכרטיס זיכרון Micro SD
- 7. חיבור USB

לחצו והחזיקו למשך 3 שניות לשחזור הגדרות המכשיר


חיווי הנוריות:

מנותק. ייתכן ואין סים או שהרשת אינה מחוברת	אדום	
מתחבר לרשת דור/2 דור 3	ירוק	
מחובר לרשת דור/2 דור 3 וישנה העברת נתונים	ירוק מהבהב	
מתחבר לרשת דור 4/רשת LTE	כחול	
מחובר לרשת דור 4/רשת LTE וישנה העברת נתונים	כחול מהבהב	
WiFi מופעל	כחול	
WiFi כבוי	כבוי	

חפשו מתוך הרשימה את שם הרשת שלכם, אותו תוכלו למצוא במדבקה שמתחת למכסה ההתקן



בחרו בו ולחצו **התחבר** עכשיו עלים להזין את הסיסמא לרשת



חפשו אותה על המדבקה, תחת שם הרשת



הזינו אותה
הקישו **הבא** ולאחר מכן על **כן**.
התחברתם!

הסיסמא מופיעה בגב ההתקן, בראשו ומכילה 8 תווים המורכבים מספרות ואותיות אנגלית.


שימו לב! חיוני לשמור על סוג האותיות - קטנות/גדולות, יש לכם 4 נסיונות בלבד! (תוכלו לנסות קודם לכתוב את הסיסמא בוורד, כך תוכלו לראות אם אינכם טועים)

הקישו על **login**
נכנסתם!




2. חיבור אלחוטי (WiFi)

חברו תחילה את ההתקן לחשמל, המתינו לראות שהוא נדלק. לאחר שהנוריות פועלות, חפשו בצד השמאלי בשורה התחתונה במחשב את הסמל הבא:




לחצו עליו, זה מה שייפתח:




הגדרת APN

במידה והגלישה איטית ולא בשל סיום חבילת גלישה, יתכן והדבר נובע מהגדרת APN שגויה.


פעלו צעד אחר צעד כדי לעדכן את הנתונים: במסך הראשי של ניהול הנתסטיק, העבירו את התקשורת למצב **כבוי (OFF)** ואז היכנסו ל**הגדרות (Settings)**




היכנסו ל-APN



לחצו Add New




הקלידו **NETOWEB** בשורת ה-**Profile Name** ובשורת ה-**APN** ולאחר מכן הקליקו על כפתור **Apply**.



איפוס רשת

כמוצא אחרון, ניתן לאפס את כל הגדרות הרשת.

במערכת ההפעלה **ווינדוס 10**, הקלידו בשורת החיפוש **איפוס רשת**



היכנסו להגדרה זו ולחצו על כפתור **אפס כעת**.

