

# Smart PSS



# Maintenance Tools

[Windows](#)
[Mac](#)

תוכנת TOOLBOX

[קישור להורדה](#)

## ToolBox

Easy operation | Diversified product

One click to download and install Full-featured, integrating tools, SDK, and documents

ToolBox is a tools cloud platform for Dahua, which features various functions, simple design and stylish interface. It is easy for you to find the links of the updated tools and documents anytime, anywhere. Don't worry about to not finding the download link, or be confused about updating it any more.

[Download](#)



All Tools
My Tools
Upgrade
Resource





—
×





All Tools (19)


Set model (13)


Play record (6)

|                                                                                     |                                                                                   |                                    |                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | <b>BatchMode</b><br>this tool can operate on multiple devices at the same         | <a href="#">Details</a><br>↓ 23496 |  Top   | <a href="#">Install</a> |
|    | <b>DiskCalculator</b><br>This tool can calculate HDD space required by record     | <a href="#">Details</a><br>↓ 46547 |  Top   | <a href="#">Open</a>    |
|   | <b>SmartPSS-AC</b><br>SmartPSS-AC is new platform software featuring              | <a href="#">Details</a><br>↓ 44388 |  Top  | <a href="#">Install</a> |
|  | <b>SmartPSS</b><br># # # Requires ToolBox upgrade V1.08.2# # # SmartPSS           | <a href="#">Details</a><br>↓ 95193 |  Top | <a href="#">Open</a>    |
|  | <b>ProjectDesignTool</b><br>Project Design Tool is an engineering proposal design | <a href="#">Details</a><br>↓ 28350 |  Top | <a href="#">Open</a>    |

## הפעלה



צפייה חיה



ב כניסה



אינטרקום



קיר וידאו



אירוע



נוכחות

## חיפוש



פלויבק



ספירת אנשים



מפת חום



לוג

אזורים שנסביר במצגת

## תצורה



התקנים



תצ התקן



תצורת אירוע



סיור ומשימה



PC-NVR



משתמש



## הפעלת אנליטיקה

1. כניסה לדפדפן "תצורת האירוע"
2. בחירת תרחיש אנליטי הנתמך ע"י המצלמה או XVR שעושה אנליטיקה למצלמה
3. הפעלת אנליטיקה הנדרשת
4. צליל במקרה של אירוע
5. הבהוב על מפה של האתר

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

Channel1

Channel2

Channel3

Channel4

Channel5

Channel6

Channel7

Channel8

OMRI

????

???

???????

????

OMri1

ipc home

בנין 1

אירוע ערוץ

חציית קו

הודעה

קישור וידאו

פלט התראה

זמן הגנה

אובדן וידאו

טמפר וידאו

גילוי תנועה

שמע חריג

זיהוי שינוי

גילוי שינוי פוקוס

התראה חיצונית מצ רשת

מצ לא מקוונת

התראת אנליטיקה

חציית קו

חדירה

החלפת תצוגה

אובייקט נטוש

אובייקט חסר

גילוי פנים

זיהוי פנים

רש שחורה

זר

גילוי שהייה

גילוי אלימות

גילוי נפילה

גילוי ספירת אנשים

גילוי מרחק

גילוי התקהלות

ספירת אנשים

צליל התראה:

הבהוב מפה:

שלח אימ"ל:

במסך הראשי

תצורה

התקנים

תצ התקן

תצורת אירוע

סיור ומשימה

PC-NVR

משתמש

1

3

4

5

2

1

1

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

Channel1

Channel2

Channel3

Channel4

Channel5

Channel6

Channel7

Channel8

OMRI

????

???

???????

?????

OMri1

ipc home

בניין 1

אירוע ערוץ

אובדן וידאו

טמפר וידאו

גילוי תנועה

שמע חריג

זיהוי שינוי

גילוי שינוי פוקוס

התראה חיצונית מצ רשת

מצ לא מקוונת

התראת אנליטיקה

חציית קו

חדירה

החלפת תצוגה

אובייקט נטוש

אובייקט חסר

גילוי פנים

זיהוי פנים

רש שחורה

זר

גילוי שהייה

גילוי אלימות

גילוי נפילה

גילוי ספירת אנשים

גילוי מרחק

גילוי התקהלות

ספירת אנשים

חציית קו

הודעה

קישור וידאו

פלט התראה

זמן הגנה

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

OMRI

OMri1

IPC

IP IPC

IPC

IPC

ipc home

בניין 1

OMri1: IPC

משיכה של ערוץ  
הנדרש לחלון הרצוי  
באירוע אנליטי

| מזהה חלון | שם ערוץ    | נקודת פריסט | סוג סטרים  | פתיחת וידאו אוט                     | משך זמן | הקלטה                    |
|-----------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1         | OMri1: IPC | אף אחד      | סטרים משני | <input checked="" type="checkbox"/> | 20s     | <input type="checkbox"/> |

שמור

העתק אל

2

הודעה

קישור וידאו

פלט התראה

זמן הגנה

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

OMRI

OMri1

IPC

IPC

IPC

IPC

ipc home

בניין 1

OMri1: IPC

| מזהה חלון | שם ערוץ    | נקודת פריסט | סוג סטרים   | פתיחת וידאו אוט                     | משך זמן | הקלטה                    |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1         | OMri1: IPC | אף אחד      | סטרים משני1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 20s     | <input type="checkbox"/> |

אם אנחנו לא  
באותה הרשת אז  
עדיך סטרים משני  
להורדת עומס

לכמה זמן חלונית  
המצלמה הזו יקפוצ

הקלטה של  
האירוע לוקלית  
על המחשב -  
בלי למשוך את  
זה מ-DVR

אירגונים

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

OMRI

????

???

???????

????

OMri1

עילן בית

סטרים ראשי

סטרים משני

קבוצה חדשה

שנה שם

מחק

בניין 1

מפה חדשה

מפה חדשה

לחצן ימין על הקבוצה  
ובחירת מפה חדשה  
שעליה נציב מצלמות  
שמותקנות באתר

ניתן שם למפה  
ונחפש תמונה  
שתשמש כמפה

מפה חדשה X

שם

מפה חדשה

ביטול

שומרים  
את המפה

עורכים  
את המפה

מושכים את המצלמה הרצויה ומגדירים את הזווית/כיוון שלה





החלפת קובץ  
התראה במשהו אחר  
בעברית

רשת:

5B019F2PAZAD7BE

דגם התקן:

XVR5108H-4KL-X-8P

גרסת תוכנה:

V4.001.0000000.9

SN:

5B019F2PAZAD7BE

שדרוג

קישור לדפדפן

Build:2020-09-18

פתיחת עמוד וובי  
להתקן גם אם הוא לא  
ברשת המקומית

מצלמה

מצלמה

קידוד

תצורה



התקנים



תצ התקן

כדי להגיע למסך  
זה יש ללחוץ על  
תצוגת התקן מסך  
הראשי

רשת

TCP/IP

חיבור

PPPOE

DDNS

הרשאת רשת

SMTP

מוליטיקאסט

מרכז התראות

אירוע

אחסון

לוח זמנים

ניהול דיסקים

הקלטה

FTP

מערכת

כללי

מצ ממונעת

חשבון

תחזוקה אוס

רוב ההגדרות שניתן  
לעשות על כל התקן מבלי  
להתחבר אליו ברשת  
המקומית

2021-02-24 15:08:23

2021-02-24 15:09:17

הגדרות מערכת

בס"ס

תצוגה ופלייבק

זיהוי פנים

מנהל התקנים

אירוע

לוג

מערכת ושפה

לחצנים מהירים

נתיב מקומי

גיבוי/שחזור

בס"ס

איתחול דף:

דף חדש

התנהגות מקסימלית: ☐ מסך מלא ☒ מקס חלונות

התנהגות מינימלית: ☐ הצג חלון צף

יחס תמונה ב מחדל: ☒ מקורי ☐ מרחיב

עץ התקנים ב מחדל: ☐ עץ התקנים-עפ"י התקן

פעיל לאחר הפעלה מחדש: משמש לצפייה חיה, להקרנה ולקיר וידאו.

רמת רעשי שמע:

סגור

תצוגה ופלייבק

סוג סטרים ב מחדל:

זמן שחזור מיד:

☒ תצוגה אחרונה

☒ הצג חוקי אנליטיקה

☐ שמור בחירת עץ התקנים

זיהוי פנים

☒ גיל ☒ מין ☒ הבעה

☒ מוצא ☒ כיסוי ☒ משקפיים

☒ זקן

מנהל התקנים

☐ הצג מספר ערוץ התקן

תמיד להציג בסטרים  
משני כברירת מחדל  
כדי להוריד עומס  
על רשת והמחשב



הוסף

שמור

ביטול

+ הוסף

מחק

☐ בחר את כל התוכניות

☒ תוכנית משימה 1

בניית תוכניות סיור

תוכנית משימה 1

משימה 1

משימה 2

עורך משימה X

אירגונים

חיפוש

קבוצה ב מחדל

BENDA

ILAN NVR

OWL FC

OWL IR

IR CAM

IP

OMn1

בנין 1

שם משימה: 3 משימה

זמן משימה: 10

ערוץ 1

אין ערוצים

אין ערוצים

אין ערוצים

16

| הפעלה                                                   | סוג סטרים    | זמן שהות | נקודת פריסט | שם ערוץ          | חמ. |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|-----|
| <div>עין</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>מחק</div> | סטרים משני 1 | 20s      | אף אחד      | ILAN NVR: OWL FC | 1   |

תצוגה

תצ מקדימה

שמר

ביטול

בניית תצוגות של אתרים שונים או מקבצי מצלמות תצוגות אלה (סיורים) מתחלפים באופן אוטומטי

2021-02-24 15:11:46

הגדרות מערכת

בסיס

תצוגה ופלייבק

זיהוי פנים

מנהל התקנים

אירוע

לוג

מערכת ושפה

לחצנים מהירים

נתיב מקומי

גיבוי/שחזור

בסיס

אתחול דף: המשך דף אחרון

התנהגות מקסימלית: ☒ מקס חלונות ☐ מסך מלא

התנהגות מינימלית: ☐ הצג חלון צף ☒ יחס תמונה ב מחדל: ☒ מקורי ☐ מרחיב

עץ התקנים ב מחדל: ☐ עץ התקנים-עץ התקן

רמת רעשי שמע: סגור

תצוגה ופלייבק

סוג סטרים ב מחדל: ☐ סטרים מסתגל ☒ סטרים מסתגל

זמן שחזור מיד: ☐ 5 דקות ☒ 5 דקות

☒ המשך תצוגה אחרונה

☒ הצג חוקי אנליטיקה

☐ שמור בחירת עץ התקנים

זיהוי פנים

☒ גיל ☒ מין ☒ הבעה

☒ מוצא ☒ כיסוי ☒ משקפיים

☒ זקן

מנהל התקנים

☐ הצג מספר ערוץ התקן

הוסף

שמור


ביטול

2021-02-24 15:11:46

2021-02-24 15:11:46

2021-02-24 15:11:46

פתיחה אחר הפעלה מחדש של התוכנה באותה פריסת המצלמות



אירגונים

חיפוש

קבוצה ב מחול

BENDA

Channel1

Channel2

Channel3

Channel4

Channel5

Channel6

Channel7

Channel8

ILAN NVR

OWL FC

OWL IR

IR CAM

IP

OMr1

IPC

IPC

IPC

IPC


בנין 1



IPC



People: 267



2021-07-24 15:05:33

הגדרות מערכת

בסיס

מערכת ושפה

יכולת רשת

גבוה

תצוגה ופלייבק

כל יום בדיקת זמן אוס 8:00:00 AM

בדוק זמן

זיהוי פרס

שפה

עברי

פעיל לאחר אתחול

מנהל התקנים

לחצנים מהירים

פונקציה

ענן מהיר

צפייה חיה במסך מלא

F2

הצג הקלטה חוזרת

F3

לוג

הצג אירועים

מערכת ושפה

תצוגת מערכת

ג. תוכנית ניסור

לחצנים מהירים

תוכנית משימת ניסור

לכידת תמונה

נתיב מקומי

נעל מסך

גיבוי/שחזור

החלף משתמש

F10

פתח/סגור צליל התראה

F11

פתח/סגור הקלטה מקומית

Ctrl+R

נתיב מקומי

ב מחול

הוסף

הוסף

שמור

ביטול

סנכרון שעה לכל המערכות  
המחוברות ל-SMART PSS



גיבוי ושחזור כל  
ההתקנים של  
התוכנה בקובץ  
חיצוני

