

### -מקשי קיצורים בנוקיה 215-

בשורה 32220 לשנות את מה שיהיה בתפריט

כל הניסיונות נעשו על גירסה 17

יש לפתוח כל פעם מחדש את הקובץ של הגירסה בתוכנה עצמה של הצריבה ולא לסמוך על הפעם הקודמת.

יש להגיע לשורה שבתמונה ומשם לשנות

המקום שצריך לשנות בתחילת השורה על יד הספרות הכחולות השורה הרשאונה זה מקש ימין

000314E0 0E 00 00 00 89 02 01 00 01 00 00 00 8A 02 01 00

לדוגמא הפעולה שעשיתי היא משנה את מקש שמאל

אני ניסיתי על מקש שמאל את כל האפשרויות דלקמן :

(אבל במקש ימין זה שונה ואני לא יודע איפה צריך לשנות.)

01 אנשי קשר

10 מונים

06 רדיו

0E הגדרות

0F תוספות

03 הודעות

04 נגן

0A לוח שנה

09 תמונות

08 סייר קבציים

07 שעון מעורר

C0 עיגול עם פס באמצע שלא פותח לא מובן מה זה .

06 רדיו

על מנת לשנות את מקש ימין יש לשנות באותה שורה רק  
בערך 08 כמו שמסומן

000314E0 0E 00 00 00 89 02 01 00 01 00 00 00 8A 02 01 00

השינויים כאן הם שונים

01אנשי קשר

02יומן שיחות

03הודעות

04מוזיקה

05וידאו

06רדיו

07מצלמה

08שעון מעורר

09קבצים

A0גלריה

B0לוח שנה

C0מחשבון

D0אינטרנט

0Eרשמקול

0Fהגדרות

10תוספות

11מונים

בגירסה 13 יש באג שהמעבד מתמאץ יותר מידי הפלאפון  
נתקע הפיתרון – ללחוץ על

**ניתוק**

**3**

**6**

**9**

**ואחרי זה סולמית**

זה משחרר את זה בד"כ