

Technology Specifications

ITEM	KE40/50/60/70/80/100/120
Working Range	0.05-40/50/60/70/80/100/120m
Precision	±(2mm+d*1/10000)*
Continuous Measurement	√
Area/Volume Measurement	√
Pythagorean Measurement	√
Add and Subtract Measurement	√
Area & Volume Addition/Subtraction	√
Min/Max Value	√
Self-Calibration	√
Laser Level	II
Laser Type	630-670nm, <1mW
Max Storage	99 units
Automatically Cut off Laser	20s (single measurement)
Auto Power-off	150s
Battery Life	4000 / 8000 times (carbon-zinc battery / alkaline battery)
Voice Prompt	√
Storage Temperature	-20°C~60°C
Working Temperature	0°C~40°C
Storage Humidity	20%~80%RH
Battery	2x1.5V AAA
Dimension	112x50x25mm

执行标准: GB/T 14267-2009
 检验结果: 合格
 检验员: 0002

合格证

1. 顾客自购买产品之日起本公司提供1年保修服务。
2. 以下情况不在保修之列:
 - ◎ 人为损坏或使用保管不当引起的损坏
 - ◎ 非经本公司授权的服务机构私自维修、改装或拆卸而导致
 - ◎ 私自涂改购机凭证、合格证/保修卡
 - ◎ 显示屏 (LCD) 损坏
 - ◎ 机身编号被篡改的产品
3. 保修时必须提供填写有产品型号、机身编号、购买日期的保修卡。
4. 本保修卡只适用于中国境内, 维修时请出示保修卡。
5. 保修卡遗失恕不补发, 敬请妥善保管。
6. 对维修是否享受本公司承诺的服务, 最终裁决权在本公司指定的各地维修中心。

保修案例



安全条例

初次使用仪器前, 请先仔细阅读安全条款和操作指南

- △ 在使用仪器之前请仔细阅读本手册中的所有操作指南和安全条例, 没有按照本手册所指引的操作方法使用仪器有可能会造成仪器的损坏、影响测量精度、对使用者或第三者的人身伤害。
- △ 不要用任何方式自行打开或修理仪器, 严禁非法改装或改变仪器激光发射器的性能。请妥善保管仪器, 不要放置在儿童可以接触到的地方, 避免无关人员的使用。
- △ 严禁用仪器激光器照射自己或他人的眼睛及身体其他部位, 严禁将激光器照射在高反光的物体表面上。
- △ 仪器电磁辐射可能对其他设备和装置造成干扰, 请不要在飞机或医疗设备附近使用本仪器, 不要在易燃、易爆的环境中使用的仪器。
- △ 仪器更换的废旧电池和报废的仪器不可与生活垃圾一同处理, 请按国家或者当地的相关法律规定处理废旧电池和报废仪器。
- △ 仪器出现任何的质量问题, 或对使用仪器有任何疑问时请及时联系当地经销商或仪器生产厂家, 我们将第一时间为您解答。

Safety Regulations
 Please read the safety regulations and operation guide carefully before operating.
 Please read all of the operational guide and safety regulations in this manual before operation. Improper operations without complying with this manual may cause damage to the device, influence on measurement result or cause personal injury to the user or a third party.
 The instrument is not allowed to disassemble or repair in any ways. It is forbidden to do any illegal modification or performance change for the laser emitter. Please keep it out of reach of children and avoid being used by any irrelevant person.
 It is strictly prohibited to shoot eyes or other parts of body with the laser. It is not allowed to take the laser to shoot the surface of any highly reflective objects.
 Due to electromagnetic radiation interference to other equipment and devices, please don't use the meter in the plane or around medical equipment, don't use it in inflammable, explosive environment.
 Discarded batteries or meter device should not be processed just like household garbage, please handle them in line with related law and regulations.
 Any quality issues or any questions on the meter, please contact local distributors or manufacturer in time, we are ready to offer solutions for you.

